

BEATMIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYSTRYBUCJA : "BLASK" RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. Ill 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu kontrolera Beatmix firmy Reloop. Dziękujemy za zaufanie okazane naszej technologii didżejskiej. Zanim sprzęt zostanie użyty prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Proszę wypakować sprzęt i sprawdzić czy nie został on uszkodzony podczas transportu. Jeśli zauważysz jakiekolwiek usterki bądź widoczne uszkodzenia, nie używaj sprzętu i skontaktuj się ze sprzedawcą.

UWAGA! Proszę zachować szczególną ostrożność podczas używania sprzętu o napięciu 230V. Tak duże napięcie może prowadzić do śmiertelnego porażenia prądem! Jakiekolwiek uszkodzenie sprzętu spowodowane niestosowaniem się do instrukcji obsługi unieważnia umowę gwarancyjną.

- z powodów ostrożności i certyfikatu (CE) nieautoryzowana modyfikacja sprzętu jest zabroniona. Jeśli uszkodzenie wynika z samodzielnej modyfikacji sprzętu umowa gwarancyjna staję się nieważna.

- części wewnętrzne sprzętu nie wymagają żadnych konserwacji, za wyjątkiem części zużywalnych, które mogą być konserwowane z zewnątrz. Tylko odpowiednio wykwalifikowani pracownicy mogą wymienić bądź naprawić części wewnętrzne, w innym przypadku gwarancja zostaje zerwana!

- upewnij się, iż sprzęt jest podłączany do prądu dopiero na samym końcu, gdy jest on już poprawnie ustawiony i połączony z innym sprzętem. Upewnij się, czy włącznik sieciowy jest w pozycji "OFF" podczas podłączania kabla sieciowego do gniazdka.

- używaj tylko odpowiednich kabli, które są kompatybilne ze sprzętem. Upewnij się, czy wszystkie kable są odpowiednio połączone i czy nie są wyczuwalne żadne luzy w gniazdkach, łączeniach itp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij informacji u sprzedawcy.

- upewnij się czy żadne kable nie są uszkodzone.

- upewnij się czy przełącznik napięcia jest w prawidłowej pozycji. Uszkodzenia spowodowane niepoprawnym ustawieniem przełącznika nie są objęte umową gwarancyjną.

- jeśli to możliwe sprzęt podłączaj do gniazdek z zabezpieczeniem antyprzepięciowym.

- sprzęt odłączaj od prądu tylko po skończonej pracy oraz przed każdym czyszczeniem.

- sprzęt ustawiaj w pozycji horyzontalnej na stabilnym podłożu oraz z dala od nagłośnienia w celu uniknięcia zakłóceń.

- unikaj jakichkolwiek wstrząsów bądź uderzeń podczas operowania sprzętem.

- chroń sprzęt przed źródłami ciepła, wilgoci oraz kurzu.

- nie stawiaj w pobliżu sprzętu żadnych pojemników z płynem, który mógłby zalać aparaturę. Jeśli jednak płyn dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz go od zasilania. Przed ponownym użyciem sprzętu koniecznie oddaj go do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi. Tego typu uszkodzenia sprzętu nie są objęte umową gwarancyjną.

- nie używaj sprzętu w zbyt niskiej (poniżej 5° C) bądź wysokiej (powyżej 35° C) temperaturze. Sprzęt nie powinien znajdować się w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych bądź blisko innych źródeł ciepła (np. grzejniki, kuchenki itp.). Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.

- sprzęt nie powinien być używany od razu po przebywaniu w niskiej temperaturze (np. po transporcie w zimie). Nie używaj sprzętu dopóki nie osiągnie on temperatury zbliżonej do tej, w której zostanie użyty.

- przyciski, klawisze oraz przełączniki nie mogą być narażone na płynne środki czyszczące. Do czyszczenia sprzętu używaj tylko suchych materiałów.

- podczas włączania sprzętu upewnij się czy wszystkie pokrętła i potencjometry są ustawione na "0" co zapobiegnie uszkodzeniom sprzętu

- sprzęt powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu.
- sprzęt podłączony do zasilania powinien znajdować się z dala od dzieci.
- w szkołach, warsztatach itp. sprzęt musi być monitorowany przez wykwalifikowane do tego osoby.
- zachowaj niniejszą instrukcję w przypadku późniejszych wątpliwości lub pytań.

1. OPIS GŁÓWNY







PANEL GŁÓWNY								
PRZYCISK	GŁÓWNA FUNKCJA	DODATKOWA FUNKCJA (SHIFT)						
T1	Potencjometr pitch							
T2	Zmiana efektu	Zmiana sampla						
T3	Parametr efektu 2	Głośność sampla						
T4	Filter	Parametr efektu 1						
T5	Długość pętli	Regulacja pętli						
T6	Przycisk włączania efektu	Przycisk włączania sampla						
T7	Przycisk Beat Mash	Przycisk Loop-In (początek pętli)						
T8	Tryb automatycznej pętli	Przycisk Loop-Out (koniec pętli)						
T9	Przycisk Monitor-CUE							
T10	Tryb koła JOG: Scratch							
T11	Tryb koła JOG: Search							
T12	Koło JOG							
T13	Przyciski Pitch Bend	Przyciski Jump						
T14	Przycisk Shift							
T15	Przyciski Hot Cue	Przycisk kasowania Hot Cue						
T16	Przycisk Sync	Przycisk początku ścieżki						
T17	Przycisk Cup	Przycisk TAP						
T18	Przycisk Cue	Przycisk Fader Start						
T19	Przycisk Play/Pause	Keylock						
T20	Pokrętło Gain							
T21	Pokrętło EQ (korekcja dźwięku)							
T22	Przycisk Load	Przycisk View						
T23	Regulacja poziomu głośności master							
T24	Regulacja poziomu głośności słuchawek							
T25	Potencjometr CUE-Mix							
T26	Pokrętło nawigacji	Pokrętło przeglądania folderów						
T27	Regulacja poziomu głośności kanału							
T28	Crossfader							

PANEL TYLNY					
PRZYCISK	OPIS				
B29	Zamek Kensington				
B30	Pokrętło czułości koła JOG				
B31	Wyjście RCA Master				
B32	Wyjście Rec/Booth				
B33	Port USB				

PANEL PRZEDNI				
PRZYCISK	OPIS			
F34	Wejście mikrofonowe 6.3 mm			
F35	Regulacja poziomu głośności mikrofonu			
F36	Przełącznik przesyłu sygnału dla kanału mikrofonowego			
F37	Wejście słuchawkowe 6.3 mm			

2. PIERWSZE KROKI

Podłącz przewód USB do portu -B33- na panelu tylnym urządzenia oraz do wolnego portu USB w komputerze.

3. KONFIGURACJA Z KOMPUTEREM

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia należy najpierw zainstalować odpowiednie sterowniki pod systemem Windows (Mac OSX nie wymaga instalowania sterowników).

3.1 Instalacja sterownika ASIO

Włóż dołączoną do urządzenia płytę CD do napędu w komputerze. W folderze "Drivers" znajduje się plik instalacyjny, który należy uruchomić.

Wskazówka! Reloop regularnie uaktualnia sterowniki, które są dostępne online. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Aktualizacje".

Uwaga! Instalator należy uruchomić z uprawnieniami administratora. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.

Używając systemu Windows Vista bądź Windows 7 należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę instalatora i wybrać "Uruchom jako administrator".

Reison ASD Drove 112 Serup	8	
Recent of the Reloop ASIO Driver 1.1 Selap Wizad Driver 1.2 Selap Wizad Selap Wiz	1.	Upewnij się, że nie są uruchomione żadne inne aplikacje w tle.
www.ReloopD.J.com		
Falcon ADD Dave 112 Strap Control Add Add Add Add Add Add Add Add Add Ad	2	Przeczytaj uważnie licencie oraz jeśli się z nia zgadzasz klikni
Over 1.1.3 Press Page Devic Is are The restard the agreement. Depryright @ 2011-2012 Tes Loop This software Is being litensed to yeu by Reloop as A FREE VERSION and it is provided from one-prinfit use only, commercial usage of thes product is sinsingly prohibited. Permission to use, copy and distribute this software without a fire is hereby granted for non-commercial use only, provided that the above capacityth notice and this corression notice access in all in cocies. You man not reverse if yeakcoupt the time of the agreement, do I Agree to onthour. The next accept the agreement in real lines, ALCOVER 1.12.	2.	"I agree"
habet intal formed of		
Rescen RADD Answer 111 Series Dessee Data Lacaban Owner en Make a windt ne mail Retrop ADD Onner. Series ei detail a different Rader, ADD Onner - Files in the Falseing Salar. To read in a different Rader, dia Browne and which another Salar.	3.	Wybierz folder docelowy instalacji oraz kliknij "Install"
Destaution Falde Science Contract Statistical Statist		
halan'i tanà liyène di ki	J	
Friend Add Drove 112 Strap		
Completing the Reloop ASIO Driver 1.12 Soluty Wizard Related to your state of the state of the state Data has been stated on your spectrum. Data has been stated on your spectrum.	4.	Po poprawnie przeprowadzonej instalacji kliknij "Finish". Instalacja sterownika nie wymaga restartu systemu.
www.ReloopDJ.com		

3.2 Instalacja Virtual DJ LE Reloop Edition (Windows)

Na dołączonej płycie CD znajdziesz folder nazwany "Virtual DJ LE (Beatmix). W folderze znajdują się różne instalatory, należy wybrać ten odpowiadający systemowi operacyjnemu.

Uwaga! Instalator należy uruchomić z uprawnieniami administratora. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.

Używając systemu Windows Vista bądź Windows 7 należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę instalatora i wybrać "Uruchom jako administrator".



- 1. Upewnij się, że nie są uruchomione żadne inne aplikacje w tle.
- Przeczytaj uważnie licencję oraz jeśli się z nią zgadzasz kliknij "I agree"
- 3. Wybierz "Typical"
- Kliknij "Install" aby rozpocząć instalację
- Po poprawnie przeprowadzonej instalacji kliknij "Finish". Instalacja sterownika nie wymaga restartu systemu









1. Po otwarciu okna instalatora kliknij "Continue"

3.3 Instalacja Virtual DJ LE Reloop Edition

Na dołączonej płycie CD znajdziesz folder

nazwany "Virtual DJ LE (Beatmix). W folderze

znajdują się różne instalatory, należy wybrać ten

odpowiadający systemowi operacyjnemu.

(MAC OSX)

- Przeczytaj uważnie licencję oraz jeśli się z nią zgadzasz kliknij "Continue"
- Wybierz miejsce instalacji oraz kliknij "Install"
- Po skończonej instalacji możesz uruchomić oprogramowanie Virtual DJ LE Reloop Edition

4. OBSŁUGA

PANEL GŁÓWNY								
PRZYCISK	GŁÓWNA FUNKCJA	DODATKOWA FUNKCJA (SHIFT)						
T1	Pitch Fader							
	Służy do regulacji predkości odtwarzania							
T2	Zmiana efektu	Zmiana sampla						
	Przekrecając można wybierać pomiedzy	Przekrecając można wybierać pomiedzy						
	dostepnymi efektami	dostepnymi samplami						
T3	Parametr efektu 2	Poziom głośności sampla						
	Służy do regulacji parametru 2 efektu	Służy do regulacji poziomu głośności						
		sampla						
T4	Filter	<u> </u>						
	Służy do regulacji efektu filter, który służy do							
	wycinania różnych częstotliwości (zależnie od							
	ustawienia)							
T5	Długość pętli	Regulacja pętli						
	Służy do regulacji długości pętli. Wciskając	Służy do przesuwania pętli na osi czasu						
	pokrętło można automatycznie ustawić pętlę bez							
	konieczności ustalania jej punktu końcowego							
T6	Przycisk włączania efektu	Przycisk włączania sampla						
	Służy do włączania wybranego efektu na danym	Służy do włączania wybranego sampla na						
	decku	danym decku						
Τ7	Przycisk Beat Mash	Przycisk Loop-In						
	Służy do włączania efektu Beat Mash (można go	Służy do wyznaczania punktu						
	łączyć z innymi efektami)	początkowego pętli						
T8	Tryb automatycznej pętli	Przycisk Loop-Out						
	Automatycznie wyznacza pętle	Służy do wyznaczania punktu końcowego						
		pętli						
T9	Przycisk Monitor-CUE							
T 10	Służy do monitorowania danego decka							
110	Tryb koła JOG: Scratch							
	Służy do włączania efektu scratch dostępnego							
T11	Truch kolo JOG							
111	Służy do właczenia trybu przeszukiwania poprzez							
	koło IOG							
T12	Koło JOG							
112	Patrz opisy –T10- oraz –T11-							
T13	Przyciski Pitch Bend	Przyciski lump						
115	Służa do tymczasowej zmiany tempa	Przyciski te służa do przeskakiwania po						
		ścieżce zgodnie z wykrytym beatem						
T14	Przycisk Shift							
	Wciskając ten przycisk można właczyć drugą							
	funkcję przycisków (dodatkowa funkcja)							
T15	Przyciski Hot Cue	Przycisk kasowania Hot Cue						
	Służą do zapisywania punktów Hot Cue, do	Służy do kasowania punktów Hot Cue						
	których będzie można w każdej chwili powrócić							
T16	Przycisk Sync	Przycisk początku ścieżki						
	Służy do automatycznego wyrównania tempa	Służy do powracania do początku ścieżki						
	utworu z tempem utworu odtwarzanego na decku							
	'master'							
T17	Przycisk Cup	Przycisk TAP						
	Przechodzi do ostatnio zapisanego punktu Cue	Służy do manualnego wyznaczania tempa						
	oraz rozpoczyna odtwarzanie	utworu (należy wciskać do rytmu)						
T18	Przycisk Cue	Przycisk Fader Start						
	Przechodzi do punktu Cue oraz zatrzymuje	Służy do sterowania odtwarzaniem z						
	odtwarzanie. Przytrzymując przycisk można	poziomu miksera. Przesuwając fader w górę						
1	rozpocząc odtwarzanie, zwalniając przycisk	rozpoczniesz odtwarzanie od punktu Cue.						

	ścieżka ponownie wróci do punktu Cue	Przesuwając go w dół w pozycję '0' ścieżka					
		powróci do punktu Cue					
T19	Przycisk Play/Pause	Keylock					
	Rozpoczyna odtwarzanie bądź przechodzi w tryb	Włącza/wyłącza funkcję keylock					
	pauzy	(blokowanie tonacji utworu przy zmianie					
		tempa)					
T20	Pokrętło Gain						
	Służy do regulacji poziomu Gain						
T21	Pokrętło EQ (korekcja dźwięku)						
	Służy do regulacji częstotliwości						
	niskich/średnich/wysokich						
T22	Przycisk Load	Przycisk View					
	Służy do wybierania ścieżek na dany deck	Służy do przełączania widoków w					
		oprogramowaniu					
T23	Regulacja poziomu głośności master						
	Służy do regulacji poziomu głośności wyjścia						
	master. Pokrętło to jest analogowe i me przesyła						
TTO 4	komunikatow MIDI						
1 24	Regulacja poziomu giosności słuchawek						
	S Służy do regulacji poziomu głosności wyjscia						
	siucnawkowego. Pokrętio to jest analogowe i nie						
T25	Deter signet CUE Min						
123	Potencjonnetr ten služu do sumulouonio przejścio						
	pomiedzy dockami na słuchawkach Przesuwając						
	w prawo słyszalny jest sygnał 'master'						
	przesuwając w lewo sygnał 'cue'						
T26	Pokretło nawigacii	Pokretło przegladania folderów					
	Służy do przegladania osi czasu ścieżki.	Służy do przeglądania dostepnych folderów.					
	Wciskajac można powiekszyć widok plavlisty	Wciskajac można otworzyć/zamknać folder					
T27	Regulacja poziomu głośności kanału						
	Służy do regulacji poziomu głośności danego						
	kanału						
T28	Crossfader						
	Służy do przechodzenia pomiędzy deckami						

4.1 PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Beatmix posiada możliwość podłączenia różnych urządzeń zewnętrznych.

4.1.1 MIKROFON

Na przednim panelu urządzenia znajduje się wejście mikrofonowe 6.3 mm typu 'jack' –F34-. Wejście mikrofonowe posiada regulację poziomu głośności –F35- oraz przełącznik Routing Switch –F36-, który umożliwia następujące opcje przesyłu dźwięku:

SW = sygnał mikrofonowy przesyłany jest do oprogramowania MST = sygnał mikrofonowy przesyłany jest bezpośrednio do wyjścia master OFF = sygnał mikrofonowy jest wyłączony

UWAGA! Virtual DJ nie posiada opcji przesyły sygnału do oprogramowania.

4.1.2 WYJŚCIA

Beatmix posiada dwa wyjścia stereo na panelu tylnym. Wyjście Master 1 –B31- oraz Rec/Booth –B32są dostępne jako wyjścia RCA. Poziom głośności jest regulowany pokrętłem –T23-. Wyjście Rec/Booth –B32- emituje dźwięk o jednostajnym poziomie głośności (pokrętło regulacji nie ma na niego wpływu).

5. USTAWIENIA ORAZ TESTY

Niektóre ustawienia oraz testy mogą być wykonane bezpośrednio z poziomu kontrolera bez udziału komputera. Poniżej znajduje się dokładny opis.

5.1 CZUŁOŚĆ KÓŁ JOG

Beatmix posiada regulację czułości koła JOG poprzez pokrętło –B30- na panelu tylnym. Każde koło ma osobne pokrętło do regulacji. Jeśli pokrętło jest ustawione na minimalną wartość nie będzie możliwe wykorzystanie efektu scratch gdyż koło JOG straci funkcję wykrywania dotyku.

5.2 AKTUALIZACJA FIRMWARE'U / WINDOWS, MAC OSX

Istnieje możliwość aktualizacji firmware'u Beatmixa. Nowy firmware to różne poprawki w działaniu sprzętu a nawet dodane całkiem nowe funkcje. Powinno się wykonywać aktualizację jeśli to tylko możliwe. Najnowszy firmware oraz inne aktualizacje można znaleźć pod adresem: www.reloopdj.com/forum

5.2.1 WYKONYWANIE AKTUALIZACJI FIRMWARE'U / WINDOWS



- Upewnij się czy Beatmix jest na pewno podłączony do komputera poprzez port USB.
- Uruchom aplikację Beatmix Update Tool oraz wybierz firmware odpowiadający urządzeniu (kliknij "Browse").
 - Przeprowadź aktualizację klikając "Update".

Teraz nowy firmware zostanie wgrany do urządzenia. Może to zająć parę minut. Po pomyślnie zakończonej aktualizacji pojawi się komunikat "Update Complete".

4. Zamknij aplikację oraz odłącz przewód USB aby zresetować urządzenie.

5.2.2 WYKONYWANIE AKTUALIZACJI FIRMWARE'U / MAC OSX



- Upewnij się czy Beatmix jest na pewno podłączony do komputera poprzez port USB.
- Uruchom aplikację Beatmix Update Tool oraz wybierz firmware odpowiadający urządzeniu (kliknij "Browse").
 - Przeprowadź aktualizację klikając "Update".

Teraz nowy firmware zostanie wgrany do urządzenia. Może to zająć parę minut. Po pomyślnie zakończonej aktualizacji pojawi się komunikat "Update Complete".

4. Zamknij aplikację oraz odłącz przewód USB aby zresetować urządzenie.

6. INFORMACJE KOŃCOWE

6.1 MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

PC:

Windows® XP (najnowszy Service Pack, 32-Bit), Windows Vista®/Windows® 7 (najnowszy Service Pack, 32/64-Bit) Intel® Pentium 4® 2.4 GHz lub Intel® Core[™] Duo2 GB RAM MAC: Mac OSX® przynajmniej 10.5 Intel® Core™ Duo 2 GB RAM

6.2 TABELA MIDI

	SHIFT+ SHI							SHIF	T+							
N 0 .	ITEMS	TYPE	TYPE DECK A DECK B SW NOTE VR CO		СС	SW NOTE VR CC			RCC	LED NOTE		LED NOTE				
						HEX		HEX		HEX		HEX		HEX		HEX
1	L_EFFECT_SELECT	SW/ENC	CH1	-	48	30	16	10	16	10	17	11	-	-	-	-
2	R_EFFECT_SELECT	SW/ENC	-	CH2	48	30	20	14	16	10	21	15	-	-	-	-
3	L_PARAM2	VR	CH1	-	-	-	48	30	-	-	56	38	-	-	-	-
4	R_PARAM2	VR	-	CH2	-	-	65	41	-	-	73	49	-	-	-	-
5	L_FILTER	VR	CH1	-	-	-	49	31	-	-	57	39	-	-	-	-
6	R_FILTER	VR	-	CH2	-	-	64	40	-	-	72	48	-	-	-	-
7	L_LOOP	SW/ENC	CH1	-	49	31	18	12	17	11	19	13	-	-	-	-
8	R_LOOP	SW/ENC	-	CH2	49	31	22	16	17	11	23	17	-	-	-	-
9	L_FX_ON	SW/LED	CH1	-	32	20	-	-	0	0	-	-	32	20	64	40
10	R_FX_ON	SW/LED	-	CH2	32	20	-	-	0	0	-	-	32	20	64	40
11	L_BEATMASH	SW/LED	CH1	-	33	21	-	-	1	1	-	-	33	21	65	41
12	R_BEATMASH	SW/LED	-	CH2	34	22	-	-	2	2	-	-	34	22	66	42
13	L_AUTO_LOOP	SW/LED	CH1	-	34	22	-	-	2	2	-	-	34	22	66	42
14	R_AUTO_LOOP	SW/LED	-	CH2	33	21	-	-	1	1	-	-	33	21	65	41
15	L_HEADPHONE	SW/LED	CH1	-	35	23	-	-	3	3	-	-	35	23	67	43
16	R_HEADPHONE	SW/LED	-	CH2	35	23	-	-	3	3	-	-	35	23	67	43
17	L_SCRATCH_MODE	SW	CH1	-	36	24	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
18	R_SCRATCH_MODE	SW	-	CH2	36	24	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
19	L_SEARCH_MODE	sw	CH1	-	37	25	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
20	R_SEARCH_MODE	sw	-	CH2	37	25	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
21	L_PITCH_BEND-	SW/LED	CH1	-	38	26	-	-	6	6	-	-	38	26	70	46
22	R_PITCH_BEND-	SW/LED	-	CH2	38	26	-	-	6	6	-	-	38	26	70	46
23	L_PITCH_BEND+	SW/LED	CH1	-	39	27	-	-	7	7	-	-	39	27	71	47
24	R_PITCH_BEND+	SW/LED	-	CH2	39	27	-	-	7	7	-	-	39	27	71	47
25	L_SHIFT	SW	CH1	-	40	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	R_SHIFT	SW	-	CH2	40	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	L_CUE1	SW/LED	CH1	-	41	29	-	-	9	9	-	-	41	29	73	49
28	L_CUE2	SW/LED	CH1	-	42	2 A	-	-	10	ОA	-	-	42	2 A	74	4A
29	L_CUE3	SW/LED	CH1	-	43	2 B	-	-	11	ОВ	-	-	43	2 B	75	4B
30	R_CUE1	SW/LED	-	CH2	41	29	-	-	9	9	-	-	41	29	73	49
31	R_CUE2	SW/LED	-	CH2	42	2 A	-	-	10	0 A	-	-	42	2 A	74	4A
32	R_CUE3	SW/LED	-	CH2	43	2 B	-	-	11	ов	-	-	43	2 B	75	4B
33	L_SYNC	SW/LED	CH1	-	44	2 C	-	-	12	ОC	-	-	44	2 C	76	4C
34	R_SYNC	SW/LED	-	CH2	44	2 C	-	-	12	oc	-	-	44	2 C	76	4C
35	L_CUP	SW/LED	CH1		45	2 D	-	-	13	OD	-	-	45	2 D	77	4D
36	R_CUP	SW/LED	-	CH2	45	2 D	-	-	13	OD	-	-	45	2 D	77	4D
37	L_CUE	SW/LED	CH1	-	46	2 E	-	-	14	0E	-	-	46	2 E	78	4E
38	R_CUE	SW/LED	-	CH2	46	2 E	-	-	14	0E	-	-	46	2 E	78	4E
39	L_PLAY	SW/LED	CH1	-	47	2F	-	-	15	OF	-	-	47	2 F	79	4F
40	R_PLAY	SW/LED	-	CH2	47	2 F	-	-	15	OF	-	-	47	2 F	79	4F
41	L_GAIN	VR	CH1	-	-	-	50	32	-	-	58	ЗA	-	-	-	-
42	R_GAIN	VR	-	CH2	-	-	66	42	-	-	74	4A	-	-	-	-
43	L_HI	VR	CH1	-	-	-	51	33	-	-	59	3B	-	-	-	-
44	R_HI	VR	-	CH2	-	-	67	43	-	-	75	4B	-	-	-	-
45	L_MID	VR	CH1	-	-	-	52	34	-	-	60	зc	-	-	-	-
46	R_MID	VR	-	CH2	-	-	68	44	-	-	76	4 C	-	-	-	-
47	L_LOW	VR	CH1	-	-	-	53	35	-	-	61	ЗD	-	-	-	-
48	R_LOW	VR	-	CH1	-	-	69	45	-	-	77	4D	-	-	-	-
49	L_LOAD_A	SW/LED	CH1	-	50	32	-	-	18	12	-	-	50	32	82	52
50	R_LOAD_B	SW/LED	-	CH2	50	32	-	-	18	12	-	-	50	32	82	52
51	L_LINEFADER	VR	CH1	-	•	-	55	37	-	-	55	37	-	-	-	-
52	R_LINEFADER	VR	-	CH2	-	-	71	47	-	-	71	47	-	-	-	-
53	L_JOG	ENC	CH1	-	-	-	32	20	-	-	33	21	-	-	-	-
54	R_JOG	ENC	-	CH2	-	-	34	22	-	-	35	23	-	-	-	-
55	L_JOG_SCRATCH	ENC	CH1	-		-	36	24	-	-	33	21	-	-	-	-
56	R_JOG_SCRATCH	ENC	-	CH2	-	-	42	2 A	-	-	35	23	-	-	-	-
57	L_JOG_SEARCH	ENC	CH1	-	•	-	40	28	-	-	33	21	-	-	-	-
58	R_JOG_SEARCH	ENC	-	CH2	-	-	38	26	-	-	35	23	-	-	-	-
59	L_JOG_TOUCH	SW	CH1	-	63	ЗF	-	-	95	5F	-	-	-	-	-	-
6 0	R_JOG_TOUCH	SW	-	CH2	63	ЗF	-	-	95	5F	-	-	-	-	-	-
61	L_PITCH	VR	CH1	-	-	-		36(M	SB)/76(LSB)	3E(MS	B)/7E(LSB)	-	-	-
62	R_PITCH	VR	-	CH2	-	-		46(M	SB)/76(LSB)	3E(MS	B)/7E(LSB)	-	-	-
63	PHONES	VR	CH4	CH4		-	81	51	-	-	81	51	-	-	-	-
64	CUE_MIX	VR	CH4	CH4	-	-	82	52	-	-	82	52	-	-	-	-
65	CROSSFADER	VR	CH4	CH4	-	-	83	53	-	-	83	53	-	-	-	-
66	TRAX	SW/ENC	CH4	CH4	32	20	24	18	64	40	25	19	-	-	-	-

6.3 FAQ

Jeśli pojawią się jakieś problemy z urządzeniem proszę sprawdzić najczęściej występujące przyczyny poniżej:

SYMPTOMY	MOŻLIWY PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie jest zasilane.	Przewód USB nie jest poprawnie	Należy sprawdzić połączenie
	podłączony bądź jest uszkodzony.	pomiędzy urządzeniem a
		komputerem (czy wtyczki nie mają
		żadnych luzów itp.). W razie
		możliwości sprawdzić na innym
		przewodzie USB.
Diody LED świecą bardzo słabo a	Zbyt słabe zasilanie urządzenia.	Należy upewnić się czy port USB
samo urządzenie nie reaguje.		poprawnie zasila urządzenie i czy
		posiada odpowiednią moc.
Nie wszystkie wyjścia z urządzenia	Niepoprawnie zainstalowane	Należy jeszcze raz przeprowadzić
można wybrać w oprogramowaniu.	sterowniki ASIO.	instalację sterownika ASIO.
Dźwięk wyjściowy jest	Sterowniki ASIO nie zostały	Należy upewnić się czy sterowniki
zniekształcony, występują	uruchomione w systemie bądź	ASIO zostały poprawnie
zakłócenia.	komputer nie spełnia minimalnych	zainstalowane i czy są używane
	wymagań systemowych.	przez system. Można też
		spróbować zmienić ustawienia
		bufora w sterowniku ASIO (suwak
		"ASIO buffer" w ustawieniach).
Występuje problem, który nie jest	Różne przyczyny.	Odwiedź forum Reloopa pod
tu wymieniony.		adresem <u>www.reloop.com/forum</u>
		bądź skontaktuj się telefonicznie z
		oficjalnym serwisem.

6.4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Poniższa specyfikacja techniczna została dostarczona przez producenta i nie została zweryfikowana przez firmę BLASK:

Separacja kanałów (crosstalk): < 70dB Częstotliwość przenoszenia: 20 – 20KHz (+/- 2dB) Impedancja wejścia słuchawkowego: 320M Wyjścia Master: 1.0V (+/- 0.2V) Wyjście słuchawkowe: 600mV

THD+N Wyjścia niezbalansowane: 0.05% Wyjście słuchawkowe: 0.05% Częstotliwość przenoszenia: 20 Hz – 20 KHz (+/- 1.5 dB)